

## Anleitung zum Neustart Ihres Nokia digital tv receivers

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund von Arbeiten zur Modernisierung unseres Netzes und zur Erweiterung des digitalen TV-Angebots kann es ab dem 27. Februar zu Störungen Ihres digitalen Fernseh-Empfangs kommen. Als Folge davon müssten Sie Ihren Nokia digital tv receiver neu starten, um wie gewohnt digital fernsehen zu können. Wir haben Ihnen nachstehend die dazu nötigen Schritte zusammengestellt.

Für weitere technische Fragen steht Ihnen unsere Website [www.cablecom.ch](http://www.cablecom.ch) (Kundencenter -> technischer Support digital tv) zur Verfügung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen weiterhin viel TV-Vergnügen  
Ihr cablecom digital tv-Team

### Bitte legen Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen zu Ihren digital tv-Unterlagen:

1 Stellen Sie Ihren Nokia digital tv receiver und Ihr TV-Gerät ein
2 Drücken Sie die Taste <b>«MENU»</b>
3 Wählen Sie <b>«Systemkonfiguration»</b> und drücken Sie die Taste <b>«OK»</b>
4 Geben Sie den von Ihnen definierten <b>PIN Code</b> ein (Standard: 1234)
5 Wählen Sie <b>Neuinstallation</b> und drücken <b>«OK»</b>
6 Drücken Sie <b>«OK»</b> um die Neuinstallation zu bestätigen
7 ...Receiver startet nun neu...bitte warten...
8 Drücken Sie <b>«OK»</b> um fortzufahren und Installation zu beginnen
9 Wählen Sie Ihre <b>Sprache</b> und drücken Sie <b>«OK»</b>
10 Für die «Initialisierung-Einrichtungskennung» geben Sie Ihre 8-stellige Einrichtungskennung/ <b>Setup-ID</b> ein und drücken <b>«OK»</b> . Die Setup-ID finden Sie auf Ihrem digital tv-Vertrag oder <a href="http://www.cablecom.ch">www.cablecom.ch</a>

11...Ihr Nokia digital tv receiver empfängt nun die neue Konfiguration und das Fenster <b>«Kanalsuchlauf Resultat»</b> (Sender) wird angezeigt.
12 Drücken Sie die Taste <b>«OK»</b>
13 ...das Fenster «Kanalsuchlauf Resultat» (Netzwerk) wird angezeigt...
14 Drücken Sie die Taste <b>«OK»</b>
15 Drücken Sie, falls nötig, die Pfeiltasten, um die Uhrzeit zu korrigieren
16 Drücken Sie die Taste <b>«OK»</b> , um Uhrzeit zu bestätigen
17 Drücken Sie <b>«OK»</b> um das Informationsfenster zu schliessen
18 ...Ihr Receiver schaltet nun automatisch in den normalen Betriebsmodus zurück...

SETUP-ID: 00793900

cablecom GmbH  
Industriestrasse 19  
CH-8112 Otelfingen

[www.cablecom.ch](http://www.cablecom.ch)